

MEIKO[®] ACTIVE

Glasreiniger

Detergente per bicchieri, soluzione applicativa pronta all'uso



- Pulisce in modo veloce e delicato
- Elimina completamente depositi di sporco e grasso
- Adatto per tutte le superfici di vetro
- Dona pulizia e brillantezza
- Asciuga senza lasciare tracce e striature
- Rende superfluo un secondo risciacquo

Uso

Il **detergente per bicchieri MEIKO ACTIVE** viene dosato con una pistola a spruzzo. Spruzzare e passare con un panno asciutto

Dosaggio consigliato

non diluito

Note importanti

- Il **detergente bicchieri MEIKO ACTIVE** è idoneo per tutte le aziende di trasformazione dei prodotti alimentari
- Non miscelare con altri prodotti, non trasferire il prodotto in altri contenitori

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Campo d'impiego

- Adatto per tutte le superfici di vetro come finestre, specchi, banconi, vetrine, schermi, pietra, smalto, piastrelle, plastica e Resopal
- Non adatto per superfici sensibili all'alcol

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare tra 0 e 40 °C.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A10>

Confezione

Flacone 4x1 l

Tanica 10 l



UFI: NXPK-YN05-7UHR-RY40

