

MEIKO[®]
ACTIVE

D-US 1110

Détergent liquide universel pour le lavage de la vaisselle avec de l'eau douce à moyennement dure



- sans NTA, sans EDTA, sans phosphate ni chlore
- hautement efficace même en cas de salissures tenaces
- donne des résultats propres et étincelants
- garantit des résultats de lavage dès le premier passage
- neutralise la dureté de l'eau



Instructions d'utilisation :

MEIKO ACTIVE D-US 1110 s'utilise avec un doseur. Le dosage est défini en fonction de la dureté de l'eau, la durée de lavage, le degré de salissure, le type de lave-vaisselle et de vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

2-4 g/l d'eau

Information spéciale !

En cas de changement de produit, l'intervention d'un technicien est requise. Avant d'utiliser un nouveau type de produit, toujours rincer la ligne de dosage à l'eau claire afin d'éviter la formation de cristaux. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou d'autres métaux mous. Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Information sur la composition et le règlement relatifs aux détergents

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

À stocker séparément des acides. À stocker entre 0 et 40 °C.

Consigne de sécurité

Réservé à l'usage professionnel uniquement. Pour de plus amples informations et consignes de sécurité, se reporter à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité du produit.

Produit de rinçage recommandé


MEIKO ACTIVE R-UH 2890



Pour des conseils de sécurité, veuillez consulter le site : <https://m3o.link/uSe>

Applications recommandées :

Durée de lavage



Conditions de lavage



pH (non dilué)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

Conditionnement Numéro d'article

| | |
|-------------|---------|
| Bidon 23 kg | 9018979 |
| Bidon 12 kg | 9018978 |



UFI: 5XMP-74SG-SG0S-2F97

