

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## C-420 Presoak Cutlery

Trempage de l'argenterie et de l'acier inoxydable



- détergent en poudre hautement concentré pour trempage
- rénove l'argenterie et les couverts en acier inoxydable
- élimine les taches tenaces
- redonne de la brillance aux ustensiles en argent
- assure un nettoyage en une seule étape



**Utilisation :**

Pour utiliser le détergent de trempage pour couverts **MEIKO ACTIVE C-420 Presoak Cutlery**, remplir la cuve de trempage avec de l'eau tiède (max. 45°C). Le dosage est défini en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure. Placer les ustensiles dans la solution de trempage. Laisser agir pendant au moins 5 à 10 minutes. Rincer abondamment les ustensiles ou les passer au lave-vaisselle.

**Dosage recommandé :**

5-10 g/l d'eau

**Information spéciale !**

Pour les métaux et les alliages autres que l'argent ou l'acier inoxydable, toujours vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation. Pour l'argenterie, utiliser un casier en acier inoxydable et placer une feuille d'aluminium en dessous pour le nettoyage de base par électrolyse.

**Information sur la composition et le règlement relatifs aux détergents**

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

**Conditions de stockage**

À stocker entre 0 et 40 °C.

**Consigne de sécurité**

Ne pas mélanger avec d'autres produits ! Réservé à l'usage professionnel uniquement. Pour de plus amples informations et consignes de sécurité, se reporter à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité du produit.

**pH (non dilué)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Pour des conseils de sécurité,  
veuillez consulter le site :  
<https://m3o.link/AiW>

**Conditionnement**  
Bouteille 6 x 2,4 kg

**Numéro d'article**  
9019932



**UFI : TKPG-UV7Q-RG0F-0AA6**

