

MEIKO[®]
ACTIVE

C-420
Presoak
Cutlery

Detergente per ammollo posate in
argento e acciaio inox



- detergente in polvere per ammollo altamente concentrato
- disossida l'argenteria e le posate in acciaio inox
- rimuove le macchie ostinate
- ridona lucentezza agli utensili in argento
- pulizia al primo trattamento



Istruzioni d'uso:

Per utilizzare il detergente per ammollo posate **MEIKO ACTIVE C-420 Presoak Cutlery** riempire il contenitore di ammollo con acqua calda (max. 45 °C). Il dosaggio dipende dal livello di sporco e dalla durezza dell'acqua. Aggiungere gli utensili alla soluzione di ammollo. Lasciare agire per almeno 5-10 minuti. Lavare bene a mano o in lavastoviglie.

Dosaggio consigliato:

5 – 10 g/l di acqua

Informazione importante!

Per metalli e leghe diverse da argento o acciaio inox verificare sempre la compatibilità del materiale prima dell'uso. Per l'argenteria utilizzare un cesto in acciaio inossidabile e mettere sotto una pellicola di alluminio per la pulizia elettrolitica.

Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detergenti

Consultare la scheda di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

Informazione di sicurezza

Non mescolare con altri prodotti! Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:
<https://m3o.link/AiW>

Unità di vendita

Flacone 6x2,4 kg



UFI: TKPG-UV7Q-RG0F-0AA6

