

MEIKO[®] ACTIVE

FR 61

Détergent liquide pour vaisselle et verres, légèrement alcalin, anticalcaire puissant, sans chlore ni phosphates



- Particulièrement approprié pour les eaux dures
- Excellent pouvoir nettoyant
- Protection du verre
- Écologique et sans odeur car sans chlore
- Efficace sur les résidus légers de colorants alimentaires
- Offre un résultat de lavage optimal en association avec les produits de rinçage MEIKO ACTIVE

Emploi :

MEIKO ACTIVE FR 61 s'utilise avec un doseur. Le dosage est déterminé par la dureté de l'eau, le temps de lavage, le degré d'encrassement, le type de lave-vaisselle, le type de vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

1,5-4,0 g/l d'eau

Remarques spéciales !

Un changement de produit nécessite de faire appel à un technicien. Avant d'utiliser un nouveau type de produit pour la première fois, toujours rincer le conduit de dosage avec de l'eau propre pour éviter la cristallisation.
Ne pas utiliser sur de l'aluminium et autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité


Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produit de rinçage recommandé

MEIKO ACTIVE KS S

Utilisation recommandée :

Temps de lavage



Dureté de l'eau

Conditions de lavage



pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien ci-dessous :
<http://m3o.link/A1P>

Conditionnement

Bidon de 25 kg
Bidon de 12 kg
Bidon de 5 l



UFI: HGAG-18KK-T2QM-Y0PS

