

MEIKO[®] ACTIVE

FR 78

Détergent liquide pour vaisselle, fortement alcalin, sans chlore, anticalcaire puissant



- Excellent pouvoir de dissolution de l'amidon
- Pouvoir de dissolution de la graisse exceptionnel
- Efficace sur les résidus légers de colorants alimentaires
- Excellent pouvoir nettoyant
- Écologique et sans odeur car sans chlore
- Offre un résultat de lavage optimal en combinaison avec les produits de rinçage MEIKO ACTIVE

Emploi :

MEIKO ACTIVE FR 78 est utilisé avec un doseur. Le dosage dépend de la dureté de l'eau, du temps de lavage, du degré d'encrassement, du type de vaisselle et de lave-vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

2-4 g par litre d'eau

Remarques spéciales !

Avant de changer de produit, demander conseil à un technicien.
Avant d'utiliser un nouveau type de produit pour la première fois, toujours rincer le conduit de dosage avec de l'eau propre pour éviter la cristallisation.
Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produits de rinçage recommandés


MEIKO ACTIVE KS U
MEIKO ACTIVE KS N
MEIKO ACTIVE KS S
MEIKO ACTIVE KS PL (lorsque la majorité des pièces de vaisselle est en plastique)



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :
<http://m3o.link/A10>

Utilisation recommandée :

Temps de lavage



Conditions de lavage



Valeur pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Conditionnement

Bidon 25 kg
Bidon 12 kg



UFI: EXPE-4N66-RG1X-Q86G

