

MEIKO[®] ACTIVE

FR 81

Detergente liquido per stoviglie, alcalino, senza cloro, con particolari agenti addolcenti



- Concepito per l'uso con durezza dell'acqua medie ed elevate
- Straordinaria capacità solvente degli amidi
- Eccellente azione sgrassante
- Efficace sulle macchie di coloranti alimentari
- Eccellente potere detergente
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE

Uso:

MEIKO ACTIVE FR 81 viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato:

2,0 – 5,0 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non utilizzare per alluminio e altri metalli leggeri. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separato da acidi. Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.


Brillantante consigliato

MEIKO ACTIVE KS N

MEIKO ACTIVE KS U

MEIKO ACTIVE KS S

MEIKO ACTIVE KS PL (per stoviglie prevalentemente di plastica)

Applicazione consigliata:
Tempo di lavaggio

Durezza dell'acqua
Condizioni di lavaggio

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<http://m3o.link/A07>

Confezione

Tanica 25 kg

Tanica 12 kg

Tanica 5 l



UFI: GCY9-U1KN-8RAJ-ATM5