

MEIKO[®] ACTIVE

KS S

Brillantante liquido universale,
concentrato, acido, adatto
per acque molto dure



- Per durezze dell'acqua elevate e variabili
- Bagnatura uniforme e asciugatura senza macchie e aloni delle stoviglie miste
- Brillantezza splendente
- Impedisce l'incrostazione calcarea del sistema di risciacquo
- Insapore e inodore
- Antischiuma
- Fornisce ottimi risultati di lavaggio in combinazione con i detergenti MEIKO ACTIVE



Uso:

MEIKO ACTIVE KS S viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato

0,2 – 0,7 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Detergenti consigliati


- MEIKO ACTIVE FR 61
- MEIKO ACTIVE FR 78
- MEIKO ACTIVE FR 80
- MEIKO ACTIVE FR 81
- MEIKO ACTIVE FR 86
- MEIKO ACTIVE KR 5250
- MEIKO ACTIVE KR 5600



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<http://m3o.link/A1F>

Applicazione consigliata:

Materiali



Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)



Unità di vendita

- Tanica 25 kg
- Tanica 10 l
- Tanica 5 l



UFI: T3T4-T968-TPPD-5WYY

