

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## KS U

Brillantante liquido universale,  
concentrato, acido



- Bagnatura uniforme e asciugatura senza macchie e aloni delle stoviglie miste
- Brillantezza splendente
- Insapore e inodore
- Antischiuma
- Contrasta la formazione di calcare nel sistema di risciacquo
- Fornisce ottimi risultati di lavaggio in combinazione con i detersivi MEIKO ACTIVE



**Uso:**

MEIKO ACTIVE KS U viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

**Dosaggio consigliato**

0,1 – 0,7 g/l acqua

**Indicazioni speciali!**

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non miscelare con altri prodotti!

**Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti**

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

**Condizioni di stoccaggio**

Conservare tra 0 e 40 °C.

**Informazioni di sicurezza**

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

**Detergenti consigliati**


- MEIKO ACTIVE FR 68
- MEIKO ACTIVE FR 78
- MEIKO ACTIVE FR 80
- MEIKO ACTIVE FR 81
- MEIKO ACTIVE FR 85
- MEIKO ACTIVE FR 86
- MEIKO ACTIVE KR 5000
- MEIKO ACTIVE KR 5250
- MEIKO ACTIVE KR 5300
- MEIKO ACTIVE KR 5600
- MEIKO ACTIVE PR 200
- MEIKO ACTIVE PR 900



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:  
<http://m3o.link/A1E>

**Applicazione consigliata:**


**Materiali**



**Condizioni di lavaggio**



**valore pH (non diluito)**



**Unità di vendita**

- Tanica 25 kg
- Tanica 10 l
- Tanica 5 l



UFI: 7SDY-UP4S-8XMC-MRK6

