

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## KS PL

Brillantante liquido per stoviglie di plastica e miste, concentrato, acido



- Bagnatura uniforme e asciugatura senza macchie e aloni di stoviglie miste ad elevato contenuto di plastica
- Brillantezza splendente
- Fornisce ottimi risultati di lavaggio in combinazione con i detergenti MEIKO ACTIVE

### Uso:

**MEIKO ACTIVE KS PL** viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

### Dosaggio consigliato

0,1 – 0,5 g/l acqua

### Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non miscelare con altri prodotti!

### Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

### Condizioni di stoccaggio

Conservare tra 0 e 40 °C.

### Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

### Detergenti consigliati


MEIKO ACTIVE FR 68  
MEIKO ACTIVE FR 78  
MEIKO ACTIVE FR 80  
MEIKO ACTIVE FR 81  
MEIKO ACTIVE FR 86  
MEIKO ACTIVE KR 5000  
MEIKO ACTIVE KR 5250  
MEIKO ACTIVE KR 5300  
MEIKO ACTIVE KR 5600



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:  
<http://m3o.link/A1N>

### Applicazione consigliata:

#### Materiali



### Condizioni di lavaggio



### valore pH (non diluito)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

### Unità di vendita

Tanica 25 kg  
Tanica 10 l  
Tanica 5 l



UFI: VAJF-D4E9-DW14-5128

