

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## Porzellan- reiniger

Détergent liquide, non agressif  
pour la porcelaine et les plaques  
vitrocéramiques



- Hautement concentré et donc très économique
- Nettoie les surfaces fragiles sans les abîmer
- Convient particulièrement aux plaques vitrocéramiques
- Élimine rapidement et efficacement les traces de frottement métallique sur la porcelaine
- Élimine les couleurs de revenu sur l'acier inoxydable

**Emploi**

Le détergent pour porcelaine **MEIKO ACTIVE** est dosé manuellement.

**Dosage recommandé**

non dilué

**Remarques importantes**

- Le **détergent pour porcelaine MEIKO ACTIVE** peut être utilisé dans toutes les entreprises de transformation alimentaire
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas transvaser le produit dans un autre conteneur
- Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau claire, respecter le sens de la rectification sur les surfaces rectifiées
- Utiliser dans le sens de la rectification sur l'acier inoxydable
- Agiter la bouteille avant utilisation

**Consignes de sécurité**

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

**Domaines d'utilisation**

- Pour le carrelage, la céramique, l'émail et l'acier inoxydable
- Pour nettoyer les tasses, les assiettes, l'acier inoxydable et les couverts
- Ne convient pas pour les surfaces peintes et la matière plastique fragile

**Valeur pH (non dilué)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Informations sur la composition et la réglementation des détergents**

Respecter la fiche de données de sécurité.



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :  
<https://m3o.link/A1V>

**Conditionnement**

Bouteille 4 x 1 l



**UFI** : E9PT-9FWS-HYPC-FR1K

