

MEIKO[®]
ACTIVE

Spülmittel

Produit vaisselle pour nettoyage manuel,
concentré



- Produit concentré pour le nettoyage manuel de tous les ustensiles de cuisine
- Basé sur une combinaison de tensioactifs anioniques et non ioniques
- Très bon pouvoir dégraissant
- pH neutre
- Formule favorisant la stabilité de la mousse
- Parfum agréable

Emploi :

Le produit vaisselle MEIKO ACTIVE est dosé manuellement. La concentration du dosage varie en fonction du degré d'encrassement

Dosage recommandé

20-30 ml / 10 l d'eau

Remarques importantes

- Le **produit vaisselle MEIKO ACTIVE** peut être utilisé dans toutes les entreprises de transformation alimentaire
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas transvaser le produit dans un autre conteneur
- L'utilisation du **produit vaisselle MEIKO ACTIVE** peut provoquer la formation de mousse dans le lave-vaisselle

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Domaines d'utilisation

- Pour le nettoyage manuel des casseroles, poêles, appareils de cuisine et autres ustensiles lavables
- Convient pour tous les matériaux comme la porcelaine, l'acier inoxydable, le plastique, l'aluminium et le verre

Valeur pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :
<https://m3o.link/A1X>

Conditionnement

Bouteille 4 x 1 l

Bidon de 10 l



UFI : F6G9-GY1Y-R5H8-DJFM

