

MEIKO[®] ACTIVE

Spülmittel

Detergente per stoviglie a mano,
concentrato



- Prodotto concentrato per il lavaggio manuale di tutti gli utensili da cucina
- Basato su una combinazione di tensioattivi anionici e non ionici
- Ottima azione sgrassante
- pH neutro
- A schiuma stabile
- Profumazione piacevole

Uso:

Il **detersivo MEIKO ACTIVE** si dosa manualmente.

La concentrazione del dosaggio varia in base al grado di sporco.

Dosaggio consigliato

20 - 30 ml/10 l acqua

Note importanti

- Il **detersivo MEIKO ACTIVE** è idoneo per tutte le aziende di trasformazione dei prodotti alimentari
- Non miscelare con altri prodotti, non trasferire il prodotto in altri contenitori
- All'applicazione del **detersivo MEIKO ACTIVE** può formarsi schiuma nella lavastoviglie

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Campo d'impiego

- Ideale per il lavaggio manuale di pentole, padelle, apparecchi da cucina e di tutti gli utensili lavabili
- Adatto per tutti i materiali come ad es. porcellana, acciaio inox, plastica, alluminio e vetro

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A1X>

Confezione

Flacone 4x1 l

Tanica 10 l



UFI: F6G9-GY1Y-R5H8-DJFM

