

MEIKO[®] ACTIVE

Geschirrbliß

Detergente per immersione, altamente alcalino, candeggiante



- Rimuove residui di amido e di proteine
- Pulizia profonda senza strofinare e spazzolare
- Ridona la lucentezza originale
- Azione candeggiante
- Adatto a tutte le stoviglie e posate resistenti agli alcali
- Necessario solo in caso di bisogno

Uso

MEIKO ACTIVE Geschirrablitz si dosa manualmente.

Dosaggio consigliato

300 ml/10 l acqua a 50 – 65 °C e tempo d'azione di 20 min

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Campo d'impiego

- Efficace contro i residui di tè e caffè e le macchie di coloranti alimentari
- Non adatto per alluminio, argento, metalli non ferrosi e stoviglie non resistenti agli alcali

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separato da acidi. Conservare tra 0 e 40 °C.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A1H>

Confezione

Secchio 5 kg



UFI: GEJE-QGVS-55ET-JV3Y