

MEIKO®
ACTIVE

**Grund-
reiniger
sauer**

Detergente, acido, per tutte le superfici impermeabili e resistenti agli acidi



- Per la pulizia quotidiana profonda di superfici molto sporche
- Efficace contro calcare, ruggine e macchie d'acqua
- Rimuove in modo affidabile incrostazioni minerali e di calcare sui pavimenti
- Scioglie residui di amido e di proteine
- Pulisce a fondo e in modo affidabile le superfici resistenti agli acidi
- Idoneo per l'impiego su pavimenti in resina epossidica

Applicazione/dosaggio

- Dosaggio: prima di tutto bagnare leggermente piastrelle e fughe 100 - 500 ml/10 l con tempo d'azione di 10 - 20 min, successivamente risciacquare con acqua fredda
- La concentrazione del dosaggio varia in base al grado di sporco
- Il dosaggio avviene manualmente o tramite un dosatore e miscelatore

Note importanti

- Il **detergente di base acido MEIKO ACTIVE** è idoneo per tutte le aziende di trasformazione dei prodotti alimentari
- Non miscelare con altri prodotti, non trasferire il prodotto in altri contenitori
- Non associare a prodotti contenenti cloro attivo

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Campo d'impiego

- Adatto per il lavaggio manuale di tutte le superfici resistenti agli acidi come ad es. mattonelle, pareti e pavimenti di pietra
- Non idoneo per superfici sensibili agli acidi come PVC, marmo, cemento, clinker, pietra calcarea, pavimenti di legno e parquet non sigillati
- Può essere utilizzato anche in spazzolatrici

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A1Z>

Confezione

Flacone 4x1 l
Tanica 10 l



UFI: WP0K-GRT7-2UG1-86C2

