

MEIKO[®] ACTIVE

Entkalker flüssig

Agente decalcificante, altamente
concentrato, acido



- Rimuove depositi di calcare e incrostazioni
- Impedisce perdite termiche dovute a resistenze incrostate di calcare
- Agisce in modo veloce e intenso
- Garantisce la funzionalità delle lavastoviglie e contribuisce a preservarne il valore
- Privo di acido cloridrico e cloruri

Uso:

Il decalcificatore MEIKO ACTIVE liquido viene dosato manualmente.

Dosaggio consigliato in base al campo di applicazione
Decalcificazione di una lavastoviglie:

Fare circolare 70 – 350 ml/10 l di acqua a 50 – 60 °C per un tempo d'azione di 20 min, rimuovere prima le stoviglie e disattivare il dosaggio del detergente. Dopo la decalcificazione riempire nuovamente, scaricare l'acqua e risciacquare a fondo, rimettere in funzione il dosaggio del detergente.

Decalcificazione di una macchina da caffè:

7 – 35 ml/1 l d'acqua a 50 – 60 °C e tempo d'azione di 20 min, dopo avere rimosso il calcare risciacquare più volte con acqua pulita.

Decalcificazione per immersione:

7 – 35 ml/1 l d'acqua a 50 – 60 °C e tempo d'azione max. di 60 min, risciacquare più volte gli oggetti decalcificati con acqua pulita.

In base al tipo e allo spessore del deposito di calcare, aumentare il dosaggio e ripetere la procedura. Eventualmente è possibile supportare la procedura di decalcificazione con una spazzola.

valore pH (non diluito)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separato da alcali. Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A1G>

Confezione

Tanica 5 l



UFI: 6XQR-CJ05-32MK-W3AN

