

**NEU!**

Produktdatenblatt

**MEIKO LON** Entkalker - flüssig



**Entkalker - flüssig**



# MEIKOLON Entkalker flüssig



**Flüssiges Entkalkungsmittel für Geschirrspülmaschinen, Kaffeemaschinen, Warmbäder, Heißwasseraufbereiter und Heißluftdämpfer**

## Produktbeschreibung:

- beseitigt Kalkablagerungen und Verkrustungen, die den vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder Wärmeverluste durch verkalkte Heizstäbe begünstigen
- sichert die Funktionsfähigkeit der Maschine und trägt zu deren Werterhaltung bei
- ist ein hochkonzentriertes Entkalkungsmittel und wirkt fettlösend
- ist frei von Salzsäure und Chloriden

## Dosierung / Anwendung:

### a) Geschirrspülmaschinen

- 70 – 350 ml auf 10 l Warmwasser (50 – 60°C) bei einer Einwirkzeit von 20 min umwälzen
- **MEIKOLON** Entkalker flüssig darf nicht zusammen mit Geschirreiniger angewendet werden
- nach der Entkalkung die Spülmaschine neu füllen, kurz umwälzen, das Wasser ablassen und gründlich ausspülen

### b) Kaffeemaschinen

- 7 – 35 ml auf 1 l Wasser bei 50-60°C und einer Einwirkzeit von 20 min
- nach der Entkalkung muss die Maschine mehrmals mit klarem Wasser gespült werden

### c) Tauchverfahren

- 7 – 35 ml auf 1 l Wasser bei 50-60°C und einer max. Einwirkzeit von 1 Std., je nach Verkrustung
- nach der Entkalkung müssen die Teile mehrmals gründlich mit klarem Wasser abgespült werden

### d) Heißluftdämpfer

- die Angaben des Herstellers sind in Bezug auf die Dosiermenge und die Einwirkzeit zu beachten

## Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

## Gefahrenhinweise:

Enthält Phosphorsäure

Gefahrensymbol: **C** **ätzend**

R-Sätze:

R34: Verursacht Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240  
(in medizinischen Notfällen)**

## Gebindegrößen:

5 l Bestell-Nr. **9008996**



## Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit  
Dichte: 1,4 g/ml

Inhaltsstoffe:  
> 30% Phosphate (Phosphorsäure)  
< 5% nichtionische Tenside

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig