

## Wöchentliche Reinigung – BioMaster®4 HIGHLINE

 <p>1. Hauptschalter OFF</p>	 <p>2. Wiederholen der Schritte 1-15 der täglichen Reinigung</p>	 <p>3. Schlüssel</p>	 <p>4. Servicetüre öffnen</p>
 <p>5. Seitenwände reinigen – falls nötig</p>	 <p>6. Schaltschrank und Servicetüre reinigen – falls nötig</p>	 <p>7. Pumpe / Mahlwerk und andere Bereiche reinigen – falls nötig</p>	 <p>8. Trocken nachwischen</p>
 <p>9. Servicetüre verriegeln</p>	 <p>10. Schlüssel abgeben</p>	 <p>11. Deckel öffnen</p>	 <p>12. Ausgießen 20 Liter Warmwasser mit biologisch abbaubarem Reinigungs-mittel in Trichter eingeben</p>
 <p>13. Reinigungsmittel einwirken lassen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers des Reinigungsmittels.</p>	 <p>14. Deckel schliessen</p>	 <p>15. Hauptschalter ON</p>	 <p>16. Taste PUMP drücken</p>
 <p>17. Hauptschalter OFF</p>	 <p>18. Deckel öffnen</p>	 <p>19. Trocken nachwischen</p>	 <p>20. Deckel schliessen</p>