

Tägliche Reinigung – BioMaster®4 HIGHLINE

 <p>1. Ausstattung: Eimer mit Warmwasser, 2 Schwammtücher, Handschuhe, biologisch abbaubarer Fettlöser</p>	 <p>2. Hauptschalter OFF</p>	 <p>3. Deckel öffnen</p>
 <p>4. Reinigung Deckel und Deckeldichtung</p>	 <p>5. Reinigung oberer Trichterbereich</p>	 <p>6. Reinigung oberer, hinterer Bereich</p>
 <p>7. Reinigung Scharnierbereich</p>	 <p>8. Reinigung Gehäuse</p>	 <p>9. Entleeren Eimer in Trichter</p>
 <p>10. Reinigung unterer Trichterbereich</p>	 <p>11. Hauptschalter ON</p>	 <p>12. Taste PUMP drücken</p>
 <p>13. Trocken nachwischen</p>	 <p>14. Deckel Schliessen</p>	 <p>15. Hauptschalter OFF</p>