

MEIKO®
ACTIVE

M-990
Delimer
Heavy Duty

Descalcificador para lavavajillas
comerciales



- Fórmula ácida concentrada
- Elimina por completo las manchas de óxido difíciles
- Disuelve los depósitos de cal del lavavajillas
- Recupera el brillo de las superficies de acero inoxidable
- Mantiene las boquillas y los elementos calentadores en perfecto estado



Instrucciones de uso:

No añadir detergente durante el proceso de descalcificación (desconectar siempre la unidad de dosificación). Vacíe todos los tanques de lavado y llénelos con agua limpia.

Añada descalcificador de alto rendimiento **MEIKO ACTIVE M-990 Delimer Heavy Duty** según el grado de acumulación de cal en el tanque de lavado. Ponga en marcha la máquina y déjela funcionar durante 10-30 minutos. Vacíe todos los tanques de lavado y enjuáguelos con agua limpia. Asegúrese de hacer funcionar la máquina con agua limpia antes de volver a activar la dosificación de detergente.

Dosificación recomendada:

5 – 25 ml/l de agua

Información especial

No utilizar sobre superficies de cobre, aleaciones de zinc, esmalte poroso o mármol. No lavar la vajilla durante el proceso de descalcificación. Desconecte el equipo de dosificación.

Información acerca de la composición y la regulación de detergentes

Consulte la ficha de datos de seguridad.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 0 y 30 °C.

Aviso de seguridad

¡No mezcle con otros productos! Solo para uso profesional. Para más información e instrucciones de seguridad, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad.

Valor pH (sin diluir)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Para obtener recomendaciones de seguridad, visite:
<https://m3o.link/AiY>

Unidad de ventas

Bidón 6 L



UFI: YRX7-DW4A-JG0F-HW74