

MEIKO[®] ACTIVE

M-990 Delimer Heavy Duty

Decalcificante per lavastoviglie commerciali



- formulazione acida concentrata
- elimina completamente gli strati ostinati di ossido
- rimuove gli accumuli di calcare nelle lavastoviglie
- ridona lucentezza alle superfici in acciaio inossidabile
- mantiene in perfette condizioni elementi riscaldanti e ugelli



GB Delimer for commercial dish washers
D Entkalker für gewerbliche Spülmaschine
F Détartrant pour les machines à laver la vaisselle de type professionnel
NL Ontkalker voor de professionele vaatwasmachines
S Avkalkningsmedel för storköksdiskmaskin
FIN Kalkinpoistoinne suurtalousastianpesukone
DK Afkalkning til opvaskemaskiner
N Avkalkningsmiddel til oppvaskmaskiner i storkjøkken
I Disincrostante per macchine lavastoviglie industriali
E Descalcificador para máquinas lavavajillas
P Desincrustante para máquinas de lavar-vaixelas
GR Αφαλατικό για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων/ποτηριών
TR Endüstriyel bulaşık makineleri için kireç temizleyici
PL Odkamieniacz do zmywarek przemysłowych

6 L



4

Istruzioni d'uso:

Non dosare detersivi durante il processo di decalcificazione (disattivare sempre l'unità di dosaggio). Scaricare tutte le vasche di lavaggio e riempire con acqua pulita. Dosare il decalcificante intensivo **MEIKO ACTIVE M-990 Delimer Heavy Duty** a seconda dell'accumulo di calcare presente nella vasca di lavaggio. Avviare la macchina e lasciarla in funzione per 10 - 30 minuti. Scaricare tutte le vasche di lavaggio e lavare con acqua pulita. Assicurarsi di far funzionare la macchina con acqua pulita prima di attivare il dosaggio del detersivo.

Dosaggio consigliato:

5 - 25 ml/l di acqua

Informazione importante!

Non utilizzare su rame, leghe di zinco, smalto poroso o superfici in marmo. Non lavare stoviglie durante il processo di decalcificazione. Spegnerne il dosatore.

Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detersivi

Consultare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 30 °C.

Informazione di sicurezza

Non mischiare con altri prodotti! Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----




Per indicazioni di sicurezza, visitare il sito:
<https://m3o.link/AiY>

Unità di vendita

Tanica 6 l



UFI: YRX7-DW4A-JG0F-HW74



Responsabile:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com