

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## M-990 Delimer Heavy Duty

Ontkalker voor professionele  
vaatwasmachines



- geconcentreerde zure formulering
- verwijdert hardnekkige oxidelagen volledig
- verwijdert kalkafzetting in vaatwasmachines
- herstelt glans op roestvrij stalen oppervlakken
- houdt de verwarmingselementen en de sproeiers in perfecte staat



**GB** Delimer for commercial dish washers  
**D** Entkalker für gewerbliche Spülmaschine  
**F** Détartrant pour les machines à laver la vaisselle de type professionnel  
**NL** Ontkalker voor de professionele vaatwasmachines  
**S** Avkalkningsmedel för storköksdiskmaskin  
**FIN** Kalkinpoistoinne suurtalousastianpesuk  
**DK** Afkalkning til opvaskemaskiner  
**N** Avkalkningsmiddel til oppvaskmaskiner i storkjøkken  
**I** Disincrostante per macchine lavastoviglie industriali  
**E** Descalsificador para máquinas lavavajillas  
**P** Desincrustante para máquinas de lavar  
**GR** Αφαλατικό για επαγγελματικά πλυντήρια/ποτηριών  
**TR** Endüstriyel bulaşık makineleri için kireç temizleyici  
**PL** Odkamieniacz do zmywarek przemysłowych

6 L



4

**Gebruiksaanwijzing:**

Doseer geen reinigingsmiddel tijdens het ontkalkingsproces (zorg dat u de doseerunit uitschakelt). Maak alle wastanks leeg en vul ze met drinkwater.

Doseer **MEIKO ACTIVE M-990 Delimer Heavy Duty** volgens de kalkafzetting in de wastank. Start de machine en laat deze 10–30 minuten draaien. Maak alle wastanks leeg en spoel ze na met drinkwater. Zorg dat de machine draait met drinkwater voordat u de reinigingsmiddeldosering inschakeld.

**Aanbevolen dosering:**

5–25 ml/l water

**Speciale informatie!**

Niet gebruiken op koper, zinklegeringen en poreuze emaille- of marmeren oppervlakken. Was geen vaatwerk tijdens het ontkalkingsproces. Schakel de doseringsapparatuur uit.

**Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen**

Zie de veiligheidsvoorschriften.

**Opslagcondities**

Opslaan tussen 0 en 30°C.

**Veiligheidsadvies**

Niet mengen met andere producten! Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsinstructies zie het productlabel en de veiligheidsvoorschriften.

**pH-waarde (onverdund)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----




Ga voor veiligheidsadvies naar:  
<https://m3o.link/AiY>

**Verkoopenheid**

Jerrycan 6 l



**UFI:** YRX7-DW4A-JG0F-HW74



Verantwoordelijk:

**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland  
Tel. +49 781 203 1717 · [chemicals@meiko-global.com](mailto:chemicals@meiko-global.com) · [www.meiko-global.com](http://www.meiko-global.com)