

# MEIKO® ACTIVE

## C-420 Presoak Cutlery

Solución de remojo para plata y acero inoxidable



- detergente en polvo de alta concentración para prelavado
- despega la suciedad de los utensilios de plata y acero inoxidable
- elimina las manchas difíciles
- recupera el brillo de los utensilios de plata
- garantiza la limpieza con una sola pasada



**Instrucciones de uso:**

Para usar la solución de remojo para cubertería **MEIKO ACTIVE C-420**, llene el recipiente de remojo con agua caliente (45 °C como máximo). La dosificación depende del nivel de suciedad y la dureza del agua. Añada los utensilios a la solución de remojo. Dejar que haga efecto durante al menos 5-10 minutos. Enjuagar bien o introducir en el lavavajillas.

**Dosificación recomendada:**

5 – 10 g/l de agua

**Información especial**

Para metales y aleaciones que no sean plata ni acero inoxidable, compruebe siempre la compatibilidad del material antes del uso. Para utensilios de plata, utilice una cesta de acero inoxidable y coloque papel de aluminio debajo para la limpieza básica por electrolitos.

**Información acerca de la composición y la regulación de detergentes**

Consulte la ficha de datos de seguridad.

**Condiciones de almacenamiento**

Almacenar entre 0 y 40 °C.

**Aviso de seguridad**

¡No mezcle con otros productos! Solo para uso profesional. Para más información e instrucciones de seguridad, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad.

**Valor pH (sin diluir)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Para obtener recomendaciones de seguridad, visite:  
<https://m3o.link/AiW>

**Unidad de ventas**

Envase 6 x 2,4 kg

**Número de pedido**

9019932



**UFI:** TKPG-UV7Q-RG0F-0AA6

