

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## Porzellan- reiniger

Schonendes, flüssiges Scheuermittel für  
Porzellan und Cerankochfelder



- Hochkonzentriert und dadurch sehr ergiebig
- Reinigt schonend empfindliche Oberflächen
- Besonders für die Anwendung auf Cerankochfeldern geeignet
- Entfernt schnell und zuverlässig Metallabrieb auf Porzellan
- Entfernt Anlauffarben auf Edelstahl

**Handhabung**

**MEIKO ACTIVE Porzellanreiniger** wird manuell dosiert.

**Empfohlene Dosierung**

unverdünnt

**Wichtige Hinweise**

- **MEIKO ACTIVE Porzellanreiniger** ist für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, bei geschliffenen Flächen Schliffrichtung beachten
- Bei Edelstahl in Schliffrichtung anwenden
- Flasche vor Gebrauch schütteln

**Sicherheitshinweise**

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

**Einsatzbereich**

- Geeignet für Fliesen, Keramik, Emaille und Edelstahl
- Geeignet für die Reinigung von Tassen, Tellern, Edelstahl und Besteck
- Nicht für lackierte Flächen und empfindlichen Kunststoff geeignet

**pH-Wert (unverdünnt)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung**

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:  
<https://m3o.link/A1V>

**Verkaufseinheit**

Flasche 4x1 l



**UFI:** E9PT-9FWS-HYPC-FR1K

