

MEIKO[®] ACTIVE

Geschirrbliß

Tauchreiniger, hochalkalisch, bleichend



- Entfernt Stärke- und Eiweißablagerungen
- Porentiefe Reinigung ohne Reiben und Bürsten
- Gibt ursprünglichen Glanz zurück
- Wirkt bleichend
- Für jedes alkalibeständige Geschirr und Besteck geeignet
- Nur im Bedarfsfall notwendig

Handhabung

MEIKO ACTIVE Geschirrablitz wird manuell dosiert.

Empfohlene Dosierung

300 ml / 10 l Wasser bei 50 – 65 °C und 20 min Einwirkzeit

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Einsatzbereich

- Ist wirksam gegen Kaffee- und Teerückstände sowie Lebensmittelfarbstoffe
- Nicht geeignet für Aluminium, Silber, Buntmetalle und alkaliunbeständiges Spülgut

pH-Wert (unverdünnt)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lagerungsbedingungen

Getrennt von Säuren lagern. Zwischen 0 und 40 °C lagern.



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<https://m3o.link/A1H>

Verkaufseinheit

Eimer 5 kg



UFI: GEJE-QGVS-55ET-JV3Y

