

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKOLON FR 68



FR 68 - Flüssiger, hochkonzentrierter Reiniger ohne Aktivchlor, mit besonderer stärkeabbauender Eigenschaft



MEIKOLON FR 68



Flüssiger, hochwirksamer Geschirreiniger ohne Aktivchlor, mit besonderer stärkeabbauender Eigenschaft für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- reinigt besonders kraftvoll und wirtschaftlich alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- sollte nur im Härtebereich 1 (bis 7°d) eingesetzt werden
- besitzt ein hohes Reinigungsvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- besitzt besonders stärkelösende Eigenschaften
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Klarspülern
- ist nicht für Aluminium geeignet

Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON FR 68	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	2,0 - 4,0	(1,5 - 3,0)

- MEIKO Dosiertechnik z.B. **ADT, MEIKOMAT FRD, MEIKOMAT FRDplus**

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
 Dichte: 1,375 g/ml

Inhaltsstoffe:
 5-15% NTA

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)
- enthält keinen Chlorträger
- enthält kein Phosphat

Gefahrenhinweise:

Enthält Kaliumhydroxid

Gefahrensymbol: **C** **ätzend**

R-Sätze:

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R35: Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240 (in medizinischen Notfällen)

Gebindegrößen:

- 12 kg Bestell-Nr. **9008982**
- 25 kg Bestell-Nr. **9008983**
- 250 kg Bestell-Nr. **9008984**

