

**NEU!**

Produktdatenblatt  
**MEIKOLON FR 80**



**FR 80 - Flüssiger Universal-  
reiniger mit Aktivchlor**



# MEIKOLON FR 80



## Flüssiger, hygienischer Geschirreiniger mit Aktivchlor für gewerbliche Gläser- und Geschirrspülmaschinen

### Produktbeschreibung:

- reinigt kraftvoll alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- sichert ein hygienisch einwandfreies Spülgut
- besitzt ein hohes Reinigungs- und Bleichvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit Klarspüler **MEIKOLON KS G**
- ist bedingt für Aluminium geeignet, vor Anwendung prüfen

### Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON FR 80	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	2,0	(1,5)
2	7-14°d (mittel)	3,0	(2,5)
3	14-21°d (hart)	4,0	(3,0)
4	über 21°d (sehr hart)	5,0	(4,0)

Ab 7° d wird empfohlen eine Enthärtungsanlage vorzuschalten.

- Handdosierung mittels Volumendosierflasche
- MEIKO Dosiertechnik z.B. **ADT, MEIKOMAT FRD, MEIKOMAT FRDplus**

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

### Technische Daten:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit  
Dichte: 1,3 g/ml

Inhaltsstoffe:  
15-30% Phosphate  
< 5% Bleichmittel auf Chlorbasis

frostfrei lagern, 1 Jahr lagerfähig

### Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

### Gefahrenhinweise:

Enthält Kaliumhydroxid

Gefahrensymbol: **C** ätzend

### R-Sätze:

- R31: Entwickelt bei Berührung mit Säuren giftige Gase.
- R35: Verursacht schwere Verätzungen.

### S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240 (in medizinischen Notfällen)**

### Gebindegrößen:

- 5 l Bestell-Nr. **9008974**
- 12 kg Bestell-Nr. **9008975**
- 25 kg Bestell-Nr. **9008976**
- 250 kg Bestell-Nr. **9009234**

