

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKO LON FR 81



**FR 81 - Flüssiger Universalreiniger
ohne Aktivchlor, auch für
hartes Wasser geeignet**



MEIKOLON FR 81



Flüssiger Geschirreiniger ohne Aktivchlor für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- reinigt kraftvoll alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- ist geruchsneutral
- ist frei von Chlor, reduziert dadurch die Umweltbelastung
- besitzt ein hohes Reinigungsvermögen, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Klarspülern
- ist bedingt für Aluminium geeignet, vor Anwendung prüfen

Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON FR 81	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	2,0	(1,5)
2	7-14°d (mittel)	2,5	(2,0)
3	14-21°d (hart)	4,0	(3,0)
4	über 21°d (sehr hart)	5,0	(4,0)

Ab 7° d wird empfohlen, eine Enthärtungsanlage vorzuschalten.

- Handdosierung mittels Volumendosierflasche
- MEIKO Dosiertechnik z.B. **ADT**, **MEIKOMAT FRD**, **MEIKOMAT FRDplus**

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Dichte: 1,3 g/ml

Inhaltsstoffe:
5-15% Phosphate
< 5% Phosphonate

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

- enthält keinen Chlorträger

Gefahrenhinweise:

Enthält Kaliumhydroxid

Gefahrensymbol: **C** **ätzend**

R-Sätze:

R35: Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240 (in medizinischen Notfällen)

Gebindegrößen:

12 kg Bestell-Nr. **9008977**
25 kg Bestell-Nr. **9008978**

