

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKOLON FR 85



**FR 85 - Flüssiger Spezialreiniger
für Aluminium**



MEIKOLON FR 85



Flüssiger Spezial-Geschirreiniger (Aluminium) für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- ist besonders für Aluminium geeignet
- reinigt kraftvoll alkalifestes Spülgut
- ist frei von Chlor und reduziert dadurch die Umweltbelastung
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Klarspülern

Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON FR 85	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	2,0	(1,5)
2	7-14°d (mittel)	3,0	(2,0)
3	14-21°d (hart)	4,0	(3,0)
4	über 21°d (sehr hart)	5,5	(4,0)

- Handdosierung mittels Volumendosierflasche
- MEIKO Dosiertechnik z.B. **ADT, MEIKOMAT FRD, MEIKOMAT FRDplus**

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Dichte: 1,4 g/ml

Inhaltsstoffe:
15-30% Phosphate

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)
- enthält keinen Chlorträger

Gefahrenhinweise:

Enthält Natriumhydroxid

Gefahrensymbol: **C** **ätzend**

R-Sätze:

R34: Verursacht Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240
(in medizinischen Notfällen)**

Gebindegrößen:

12 kg Bestell-Nr. **9008989**

25 kg Bestell-Nr. **9008990**

