

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKOLON FR 86



**FR 86 - Flüssiger Reiniger für
Gläser- und Kaffeegeschirr mit
Aktivchlor und besonderer
stärkeabbauender
Eigenschaft**



MEIKOLON FR 86



Flüssiger, hygienischer Geschirrrreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- reinigt kraftvoll alkalifestes Spülgut wie Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- besitzt besonders stärke-lösende Eigenschaften
- ist nicht für Aluminium geeignet
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Klarspülern

Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON FR 86	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	1,5	(1,0)
2	7-14°d (mittel)	2,0	(1,5)
3	14-21°d (hart)	3,0	(2,0)
4	über 21°d (sehr hart)	4,0	(3,0)

Ab 7° d wird empfohlen eine Enthärtungsanlage vorzuschalten.

- MEIKO Dosiertechnik z.B. **ADT**, **MEIKOMAT FRD**, **MEIKOMAT FRDplus**

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

Technische Daten:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Dichte: 1,4 g/ml

Inhaltsstoffe:
15-30% Phosphate
< 5% Bleichmittel auf Chlorbasis

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

Gefahrenhinweise:

Enthält Kaliumhydroxid

Gefahrensymbol: **C ätzend**

R-Sätze:

R31: Entwickelt bei Berührung mit Säuren giftige Gase.
R35: Verursacht schwere Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240
(in medizinischen Notfällen)**

Gebindegrößen:

12 kg Bestell-Nr. **9008968**
25 kg Bestell-Nr. **9008980**
250 kg Bestell-Nr. **9008981**

