

**NEU!**

Produktdatenblatt  
**MEIKOLON PR 200**



**PR 200 - Pulverförmiger  
Spezialreiniger für alle  
Geschirrsorten, auch für  
Aluminium**



# MEIKOLON PR 200



## Pulverförmiger Gläser- und Geschirreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

### Produktbeschreibung:

- reinigt dekorschonend alkalifestes Spülgut
- gewährleistet einen hohen Glasschutz
- ist frei von Chlor, mildalkalisch und reduziert dadurch die Umweltbelastung
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Klarspülern

### Dosierung / Anwendung:

Härtebereich	Wasserhärte	MEIKOLON PR 200	
		g/l	(ml/l)
1	bis 7°d (weich)	1,0	(1,0)
2	7-14°d (mittel)	2,0	(2,0)
3	14-21°d (hart)	3,0	(3,0)
4	über 21°d (sehr hart)	4,0	(4,0)

Ab 7° d wird empfohlen eine Enthärtungsanlage vorzuschalten.

Ab einem Leitwert des Rohwassers von 300 µS/cm ist bei einer Gläserspülmaschine eine Teil- oder Vollentsalzung vorzuschalten.

- Handdosierung mit dem Dosierbecher.
- Nach jedem 5. Waschgang ist eine Nachdosierung mit ca. 1/3 der Erstdosiermenge notwendig.

Die Dosierung erhöht sich in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten (hoher Schmutzeintrag, lange Antrockenzeit).

### Technische Daten:

Aussehen: weißes Pulver  
Schüttgewicht: 1,0 g/ml

Inhaltsstoffe:  
> 30% Phosphate  
< 5% nichtionische Tenside

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

### Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)
- enthält keinen Chlorträger

### Gefahrenhinweise:

Enthält Natriummetasilikat

Gefahrensymbol: **C** **ätzend**

R-Sätze:

R34: Verursacht Verätzungen.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich das Etikett/Produktdatenblatt) vorzeigen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240  
(in medizinischen Notfällen)**

### Gebindegrößen:

10 kg Bestell-Nr. **9008985**

