

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKOLON KS G



KS G - Spezialklarspüler für Gläser



MEIKOLON KS G



Spezialklarspüler (Gläser) für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- ist ein leicht saurer Klarspüler
- gewährleistet rasche Trocknung der Gläser und spiegelklaren Glanz
- sichert eine gute Benetzung
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON PR 200** und **MEIKOLON FR G**

Dosierung / Anwendung:

0,1 – 0,3 ml/l je nach Wasserbeschaffenheit und Spülgut

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tropfenbildung - | Unterdosierung |
| Wasserfilm - | Optimale Dosierung |
| Bläschen- oder Schlierenbildung - | Überdosierung |

- MEIKO Dosiertechnik z.B. **MEIKOMAT KSD**

Technische Daten:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| Aussehen: | farblose Flüssigkeit |
| Dichte: | 1,031 g/ml |
| Inhaltsstoffe: | nichtionische Tenside |

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

Gefahrenhinweise:

Gefahrensymbol: **Xi** **reizend**

R-Sätze:

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240
(in medizinischen Notfällen)**

Gebindegrößen:

5 l Bestell-Nr. **9008969**

10 l Bestell-Nr. **9008970**

