

**NEU!**

Produktdatenblatt  
**MEIKOLON** KS S



**KS S - Spezialklarspüler  
für alle Geschirrrarten,  
ab 7°dH empfehlenswert**



# MEIKOLON KS S



## Universalklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen (auch bei hoher Wasserhärte)

### Produktbeschreibung:

- ist ein leicht saurer Klarspüler für Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- ist für hohe Wasserhärten besonders geeignet
- vermeidet Kalkablagerungen im Boiler, in der Nachspüleleitung und in der Klarspülzone
- zeichnet sich durch gutes Benetzungsvermögen und eine schaumreduzierende Eigenschaft aus
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Reinigern

### Dosierung / Anwendung:

0,2 – 0,7 ml/l je nach Wasserbeschaffenheit und Spülgut

Tropfenbildung -	Unterdosierung
Wasserfilm -	Optimale Dosierung
Bläschen- oder Schlierenbildung -	Überdosierung

### Technische Daten:

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
Dichte:	1,0 g/ml
Inhaltsstoffe:	
15-30%	nichtionische Tenside
5-15%	Polycarboxylate

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

### Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

### Gefahrenhinweise:

Gefahrensymbol: **Xi** **reizend**

R-Sätze:

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240  
(in medizinischen Notfällen)**

### Gebindegrößen:

5 l Bestell-Nr. **9008992**

10 l Bestell-Nr. **9008993**

25 kg Bestell-Nr. **9008994**

