

NEU!

Produktdatenblatt
MEIKOLON KS U



**KS U - Klarspüler, universal,
für alle Geschirrrarten,
auch für Bistromaschinen
geeignet**



MEIKOLON KS U



Universalklarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Produktbeschreibung:

- ist ein leicht saurer Klarspüler für Porzellan, Edelstahl und Kunststoff
- gewährleistet rasche Trocknung des Geschirrs
- ist wirtschaftlich, zeichnet sich durch gutes Benetzungsvermögen aus und besitzt eine schaumreduzierende Wirkung
- liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit **MEIKOLON** Reinigern

Dosierung / Anwendung:

0,1 – 0,7 ml/l je nach Wasserbeschaffenheit und Spülgut

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tropfenbildung - | Unterdosierung |
| Wasserfilm - | Optimale Dosierung |
| Bläschen- oder Schlierenbildung - | Überdosierung |

- MEIKO Dosiertechnik z.B. **MEIKOMAT KSD**

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Dichte: 1,0 g/ml

Inhaltsstoffe:
15-30% nichtionische Tenside

frostfrei lagern, 4 Jahre lagerfähig

Umweltaspekte:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG)

Gefahrenhinweise:

Gefahrensymbol: **Xi** **reizend**

R-Sätze:

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S-Sätze:

S26: Bei Berühren mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

**Giftnotruf VIZ Freiburg: +49(0)761/19240
(in medizinischen Notfällen)**

Gebindegrößen:

5 l Bestell-Nr. **9008971**

10 l Bestell-Nr. **9008972**

25 kg Bestell-Nr. **9008973**

