

# MEIKO Flaschenspülsystem

Flaschenspülen mit MEIKO M-iClean UM und UM+



# Der saubere Weg das MEIKO Flaschenspülsystem

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft.  
So werden in beinahe allen Branchen immer mehr Mehrwegflaschen eingesetzt – die nachhaltige Lösung für Mensch und Umwelt.

Glas- und Kunststoffflaschen durchlaufen viele Nutzungen und Spülgänge – damit sparen wir wertvolle Ressourcen und betreiben aktiven Klimaschutz. Das Beste aber ist: Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

Der clevere und zum Patent angemeldete MEIKO Flaschenkorb mit Adapter ist die einfache und wirtschaftliche Lösung. Für alle gängigen Flaschengrößen und Formen.



## Die Vorteile im Überblick:

- Hygienisch sicher gespülte Flaschen (entsprechend den Anforderungen der EN 17735)
- deutliche Personal- und Zeiteinsparung verglichen zu manuellem Flaschenspülen
- Nachrüstbar für alle MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- Wechselbetrieb zwischen Flaschen und normalen Spülgut mit nur wenigen Handgriffen in Sekunden möglich
- Geeignet für Glas- und Kunststoffflaschen bis zu einem Flaschendurchmesser von 114 mm und einer maximalen Höhe von 245 mm (*M-iClean UM*) bzw. 370 mm (*M-iClean UM+*). Die Flaschenöffnung sollte einen Durchmesser zwischen 18-80 mm haben.



## Für alle gängigen Flaschengrößen und -formen

MEIKO hat die saubere Lösung:  
Unsere *M-iClean UM/UM+* Maschinen sind mit dem  
Adaptersystem **ruckzuck auf das Reinigen von  
Mehrwegflaschen umgestellt**. Mit **bis zu 16 Flaschen  
Kapazität** sind die Flaschen schnell gereinigt und sofort  
wieder verfügbar. Dabei spielt es keine Rolle ob die  
Flaschen aus Glas oder Kunststoff sind.

Die professionelle Lösung z. B. für **Hotelerie, Gastro-  
nomie, Gemeinschafts-/Mitarbeiterverpflegung** und  
**Labore** – sauberes Spülen der Mehrwegflaschen.

Geeignet für alle MEIKO *M-iClean UM und UM+*  
Reinigt **bis zu 640 Flaschen pro Stunde**.

## Nachhaltig und wirtschaftlich

Einfach den unteren Wascharm durch den mitgelieferten  
Adapter ersetzen und schon wird Ihre *M-iClean UM/UM+*  
zur Flaschenspülmaschine. Im neu entwickelten System  
mit komplett voneinander getrennten Kanälen wird erst  
Waschlauge und anschließend die Klarspülung über  
spezielle Düsen direkt in die Flasche eingespritzt. Das  
garantiert, dass der Strahl mit voller Kraft in die Flaschen  
trifft – und alles hygienisch sauber wird.



## Ausführungen

### Flaschenkorb ohne Adapter

Kunststoff, für 16 Flaschen  
 Kunststoffdüsen mit Edelstahlinsatz  
 Max. Flaschengröße 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
 abhängig von der Flaschenöffnung  
 Flaschenhalsdurchmesser innen 18-80 mm  
 Max. Flaschendurchmesser 114 mm



### Flaschenkorb mit Adapter

Kunststoff, für 16 Flaschen  
 Kunststoffdüsen mit Edelstahlinsatz  
 Max. Flaschengröße 355-370 mm (*M-iClean UM+*),  
 abhängig von der Flaschenöffnung  
 Flaschenhalsdurchmesser innen 18-80 mm  
 Max. Flaschendurchmesser 114 mm



### Flaschenzentrierung (ohne Abbildung)

Empfohlen für perfekte Spülergebnisse bei sehr schmalen Flaschen  
 Kunststoff, für 16 Flaschen  
 Max. Flaschendurchmesser 100 mm

### Geeignet für:



M-iClean UM



M-iClean UM+

**MEIKO**  
ACTIVE



Für nachhaltig hygienische und überzeugende Spülergebnisse empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygiene-  
 produkte von **MEIKO ACTIVE**.

### Reinigungsleistung:

bis zu 640 Flaschen pro Stunde

Das System erfüllt die Hygieneanforderungen der EN 17735.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland  
 Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich  
 Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz  
 Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland  
 Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com