

MEIKO[®] ACTIVE

Besteck- tauchreiniger

Tauchreiniger, mildalkalisch



- Unterstützt wirkungsvoll die Entfernung angetrockneter Speisereste und Stärkeablagerungen
- Schützt vor dem chemischen Angriff chlorid- oder säurehaltiger Speisereste
- Verhindert bei konsequenter Anwendung das Auftreten von Lochkorrosion bei spülmaschinenbeständigen Bestecken
- Materialschonend und werterhaltend
- Bei Produktrückständen auf dem Besteck besteht keine störende Schaumbildung beim maschinellen Spülen



MEIKO ACTIVE

GB Immersion cleaner, mildly alkaline. For professional use only. Complete wash it in the dishwasher. When treating silver, an aluminum foil must be used.
Dosage silver immersion cleaning: 150 ml / 10 l warm water.

DE Tauchreiniger, mildalkalisch. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Das Besteck muss in der Geschirrspülmaschine gespült werden. Bei der Behandlung von Silber muss eine Aluminiumfolie benutzt werden. Dosierung Silber-tauchreinigung: 150 ml / 10 l warmes Wasser.

FR Nettoyant par immersion, faiblement alcalin. Immersion complète dans la lave-vaisselle. Lors du traitement de l'argent, une feuille d'aluminium est nécessaire. Dosage par immersion dans l'argent: 150 ml / 10 l d'eau chaude.

NL Dompelreiniger, licht alkalisch. Alleen voor professioneel gebruik. De aluminiumfolie aan het dompelbad worden toegevoegd. Dosering zilver 150 ml / 10 l warm water.

IT Detergente a immersione, leggermente alcalino. Immergi completamente l'argenteria nella lavastoviglie. Nel trattamento dell'argento, è necessario aggiungere una foglia di alluminio. Dosaggio pulizia ad immersione d'argento: 150 ml / 10 l acqua calda.

ES Detergente a inmersión, levemente alcalino. Inmersión completa de la vajilla en la lavavajillas. En el caso de su tratamiento de plata, es necesario añadir una hoja de aluminio. Dosaje de limpieza por inmersión de plata: 150 ml / 10 l de agua caliente.

PL Środek czyszczący przez zanurzenie, lekko zasadowy. Tylko do użytku profesjonalnego. Przy czyszczeniu srebra należy dodać folię aluminiową. Dawkowanie przez zanurzenie w zmywarce: 150 ml / 10 l ciepłej wody.

RU Средство для мытья посуды, слабощелочное. Только для профессионального использования. При обработке серебра необходимо добавлять фольгу из алюминия. Дозировка иммерсионной чистки серебром: 150 мл / 10 л теплой воды.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenb.
Tel. 4 49 781 203 17 17 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Anwendung / Dosierung:

- 100 ml / 10 l Wasser bei 40 °C und 2 – 5 min Einwirkzeit
- Das Besteck komplett tauchen und anschließend in der Geschirrspülmaschine wie gewohnt spülen
- Längere Einwirkzeiten unterstützen die Wirkung und schaden dem Besteck nicht
- Bei der Behandlung von Silber ist dem Tauchbad eine Aluminiumfolie beizulegen, die Dosierung erhöht sich auf 150 ml / 10 l Wasser
- Die Dosierung erfolgt manuell oder über ein Zumischdosiergerät

Wichtige Hinweise

- **MEIKO ACTIVE Bestecktauchreiniger** sind für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Einsatzbereich

- Geeignet für Silberteile
- Nicht geeignet für Aluminiumbestecke
- Zur täglichen Vorbehandlung im Tauchverfahren empfohlen

pH-Wert (unverdünnt)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<https://m3o.link/A1U>

Verkaufseinheit
Kanister 10 l



UFI: U233-AU53-3X6N-Y05E

