



# **UPster**<sup>®</sup> **U** / **UPster**<sup>®</sup> **H** – Profi-Spültechnik für Einsteiger, Umsteiger und kühle Rechner

**MEIKO UPster**® bietet saubere Technik scharf kalkuliert. Damit starten Einsteiger und Umsteiger in eine glänzende Zukunft. Genießen Sie die besonderen *UPster*® Benefits: einfacher Bestell- und Lieferprozess, universell einsetzbar, modernes Design, zusätzliches drittes Spülprogramm und die bewährte MEIKO Qualität, wie z.B. langlebige Dosierleitungen aus Edelstahl.

# UPster® U 500 G

## Passt nahezu unter jede Theke

Die Gläserspülmaschine *UPster* U 500 G ist ein robuster "Allrounder" für den Thekenbereich und bringt Gläser zum Glänzen. Dank des oberen Waschsystems bleibt keine Ecke trocken. Die simple Bedienung und die vielen komfortablen Details sorgen für ein hygienisches und überzeugendes Spülergebnis. Durch die geringere Bauhöhe passt die *UPster* U 500 G unter nahezu jede Theke. Egal ob auf einem bauseitigen Sockel, mit integriertem *GiO-MODUL* im Sockelunterbau oder an der Rückseite der Maschine.



#### Komfort-Optionen:

- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- unter der Maschine (Abb. mit GiO-MODUL im Sockel der Maschir H 820-850 mm
- an der Rückwand der Maschine
- T 690 mm
- in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum GiO-MODUL

H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

### Einschubhöhe

# H 315 mm

Abmessungen

H 700-730 mm, B 600 mm, T 600 mm

Korbmaß

500 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.

# UPster® U 500

#### Spült alles glänzend sauber

Die *UPster® U 500* meistert Geschirr und Gläser, aber auch größeres Spülgut mit Bravour. Durch ihr ansprechendes, modernes Design und den Einsatz bewährter MEIKO Technologie macht die *UPster® U 500* auch unter dem Tresen immer eine gute Figur. Und auch die Features sprechen für sich: geräumiger Spülraum, komfortables Selbstreinigungsprogramm, Sanftanlauf für sehr schonendes Spülen, drei Programmlaufzeiten sowie überzeugende Verbrauchswerte. Und das alles zu einem absolut fairen Preis. Das macht die *UPster® U 500* zum sauberen Star in der Preis-Leistungs-Klasse von MEIKO.



#### Komfort-Optionen:

- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- unter der Maschine H 940-970 mm
- an der Rückwand der Maschine (Abb. mit GiO-MODUL an der Rückseite der Maschine)
- T 690 mm
- in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum GiO-MODUL

H 600 mm, B 140 mm, T 550 mm

#### Einschubhöhe

H 420 mm

#### Abmessungen

H 820-850 mm, B 600 mm,

# T 600 mm

Korbmaß

## Korbleistung

bis zu 40 Körbe/Std.



# **UPster® H 500**

# Bringt Ergonomie und Power unter eine Haube

Die *UPster® H 500* spült mit voller Power und bestem Komfort – gerade bei hohem Durchsatz im Spülraum. Selbst großes oder hohes Spülgut lässt sich einfach und ganz bequem von der Seite in die *UPster® H 500* hineinschieben. Jetzt noch den Haubenbügel runterdrücken und

los geht's: Die Programmstartautomatik setzt den Spülbetrieb in Gang. Ein weiteres Plus: Beim Öffnen entweichen die Dampfschwaden nach hinten und nicht ins Gesicht des Spülpersonals. Bei soviel Komfort wird die Arbeit fast schon zum Vergnügen!



# M-iClean - Spültechnik in Premium-Qualität

**Quality made by MEIKO:** Edelstahl, innovative Spitzentechnik, Design und ergonomischer Komfort. Die *M-iClean* Serie von MEIKO setzt neue Maßstäbe: für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.

Die aktuellste Generation der *M-iClean U* Untertischspülmaschinen bietet viele Features, die den Spülalltag

erleichtern. Das komplett integrierte *GiO-MODUL* spart Platz, Installations- und Wartungskosten – nachpolieren von Gläsern, Geschirr und Besteck war gestern. Wärmerückgewinnung? Klar, aber hocheffizient. MEIKO *ComfortAir* schluckt bis zu 80 %\* Dampf und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Hygiene? Natürlich EN-konform.



M-iClean US Untertischspülmaschine

# Untertisch- und Haubenspülmaschinen



M-iClean H Haubenspülmaschinen – Power und Ergonomie wie noch nie: Die Haubenautomatik mit Soft-Touch und Korberkennung sorgt für spürbar leichteres und wirtschaftlicheres Arbeiten. Für deutlich verkürzte Spülzeiten, weniger Personalausfälle und reduzierte

Betriebskosten. Jetzt voll intergriert: die optionale Wasseraufbereitungstechnik auf Basis einer Umkehrosmose, dem MEIKO *GiO-MODUL*. Die sorgt für rückstandslos sauberes Spülgut, ohne dass nachpoliert werden muss.



M-iClean HL Haubenspülmaschine mit AirConcept, Abluft-Wärmerückgewinnung und Tischanlage

# M-iClean U -

noch schneller, noch trockener und beim Öffnen der Türe so gut wie kein Dampf



# M-iClean U mit Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir

**Schnell gespült und schnell gespart:** Die *M-iClean U* spart bei Verwendung der Wärmerückgewinnung *ComfortAir* durch den designten und vergrößerten Wärme-

rückgewinnungsbehälter satte 30 Sekunden\* pro Spülgang. Schnell gesparte Zeit und Ressourcen: die Betriebskosten reduzieren sich um bis zu 21 %\*.



Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir: größere Wärmetauscherfläche aus Edelstahl...



... sorgt für schnelleres Abkühlen. Dadurch kondensiert Dampf an der kühlen Innenwand...



... und es entweicht nahezu kein Dampf beim Öffnen der Maschine.

## Untertischspülmaschinen für Gläser, Geschirr und Utensilien





**Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf:** Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln. Und das Personal ist vom angenehmen Raumklima sofort begeistert – und voll motiviert bei der Arbeit.

So gut wie trocken: Die Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir läßt jetzt noch mehr feuchten Dampf im Innern der Maschine an der Gerätewand kondensieren. So reduziert sich bei Spülende die Restfeuchte um bis zu 98 %\* bei Tellern und bis zu 75 %\* bei Gläsern, und sind nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Zudem sorgt die vollständig in die Maschine integrierte Wasseraufbereitung in Form einer Umkehrosmose-Anlage, dem MEIKO GiO-MODUL (optional) für reinstes Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne nachpolieren zu müssen.

# Auf den Platz, fertig, los

Kompakte Maße und schneller installiert: Bei der *M-iClean U* mit der Umkehrosmose-Technik MEIKO *GiO-MODUL* entfällt eine zeitraubende Vorinstallation oder gar kostspielige Umbaumassnahme, da alle dazu notwendigen Komponenten bereits in der Maschine untergebracht sind. So reduziert sich der Platzbedarf, spart Zeit, Platz und Kosten.



MEIKO *Private Label*, die persönliche Note: MEIKO *Private Label* macht die *M-iClean U* zur ganz persönlichen MEIKO Maschine. Der Begrüßungsbildschirm kann individuell mit einem Logo konfiguriert werden. Außerdem können bis zu drei verschiedene Motive als Bildschirmschoner hinterlegt werden. So z.B. auch die Kontaktdaten für den Service.

**Feine Sache:** der Feinfilter kann problemlos und ruck-zuck selbst gewechselt werden. Kein lästiges Warten auf den Servicetechniker und vor allem keine überflüssigen Wartungskosten.



**Quality made by MEIKO:** Edelstahl statt Kunststoff, innovative Spitzentechnik und Design für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.



#### **Ihr Nutzen:**

- 30 Sekunden\* Zeiteinsparung pro Spülgang
- bis zu 21 %\* Energieeinsparung
- bis zu 80 %\* Dampfreduzierung für ein besseres Raumklima ohne sichtbaren Dampfaustritt
- beste Trockenergebnisse dank der Reduzierung der Restfeuchte – um bis zu 98 %\* bei Tellern und bis zu 75 %\* bei Gläsern

\*Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell. Sie sind als Maximalwerte ausgewiesen und beziehen sich auf Einsparungen bei Verwendung der Wärmerückgewinnung *ComfortAir*.

# M-iClean U -

# Edelstahl, innovative Spitzentechnik und Design

# M-iClean US

#### So klein und trotzdem so leistungsfähig

Mit ihren Maschinenmaßen 460 x 700 mm passt die *M-iClean US* perfekt unter jeden Tresen und wird sowohl als Gläser- als auch Geschirrspülmaschine geschätzt. Das intuitive Bedienkonzept sorgt für ein problemloses und komfortables Arbeiten. Mit der Wärmerückgewinnung MEIKO *ComfortAir* reduziert sich der Wrasen bei Spülende um bis zu 80 %\*. Geschirr und Gläser sind so nach wenigen Sekunden wieder einsatzbereit.

Als Gläserspülmaschine mit MEIKO *GiO-MODUL*, der Technik zur Entmineralisierung des Spülwassers, werden Gläser und Geschirr zudem rückstandslos sauber und müssen nicht nachpoliert werden. Das spart Zeit und reduziert Glasbruch erheblich.

# M-iClean UM

#### Glänzende Sauberkeit in Bistro und Café

Der markante LED Signalgriff der *M-iClean UM* bietet optimalen Überblick und bequeme Funktionskontrolle. Das komfortable Glasdisplay mit intuitiver One-Touch Bedienung ist das Schaltzentrum der *M-iClean UM*. Mit der Wärmerückgewinnung MEIKO *ComfortAir* reduziert sich der Wrasen bei Spülende um bis zu 80 %\* und spart zudem wertvolle, teure Energie. So reduzieren sich die Betriebskosten um bis zu 21 %\* im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das Tollste: wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, keine Brille beschlägt mehr.



#### Komfort-Optionen:

- MEIKO ComfortAir
   Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Wasserwechselprogramm
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

#### Einschubhöhe

H 315 mm

#### Abmessungen

H 700-735 mm, B 460 mm,

#### Korbmaß

400 x 400 mm

## Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h



#### Komfort-Optionen:

- MEIKO ComfortAir
   Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Wasserwechselprogramm
- Kaltwasserklarspülung
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

#### Einschubhöhe

H 315 mm

#### Abmessungen

H 700-735 mm, B 600 mm, T 600 mm

Korbmaß

#### 500 x 500 mm

Korbleistung

his zu 40 Körbe/h

# MEIKO GiO-MODUL-Technologie zur Entmineralisierung des Spülwassers

M-iClean U mit vollintegriertem GiO-MODUL

Das MEIKO *GiO-MODUL* – die MEIKO Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der *M-iClean U* vollintegrierter Bestandteil (optional). Das umfasst das komplette Osmose-Modul sowie den Feinfilter. Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das MEIKO *GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne dass nachpoliert werden muss.



**MEIKO GIO-MODUL** 

integriert im Sockel-Unterbau **Abmessungen** (Höhe): wahlweise 120 mm oder 150 mm



**MEIKO GIO-MODUL** 

an der Rückseite der Maschine **Abmessungen** (Tiefe): 90 mm



## **MEIKO GIO-MODUL**

in der Nähe der Maschine oder z.B. in einem anderen Raum **Abmessungen** (B x T x H) 140 x 550 x 600 mm



# M-iClean UM+

#### Der Spezialist mit großer Einschubhöhe

Die Gastronomiespülmaschine *M-iClean UM*+ mit extra großer Einschubhöhe von 435 mm meistert auch großes Spülgut, wie z.B. Tabletts. Intelligente Sensoren sorgen für eine zuverlässige Rundumüberwachung. Ein Optimum an Spülqualität und Wirtschaftlichkeit bietet das optionale *GiO-MODUL* zur Entmineralisierung des Spülwassers: Nie wieder Gläser nachpolieren und wesentlich weniger Glasbruch.



# M-iClean UL

# Der Profi für Bäckerei und Metzgerei

Die M-iClean UL ist mit einem Korbmaß von 600 x 500 mm und einer Einschubhöhe von 435 mm ideal zum Spülen von großen Körben, Blechen oder sperrigem Spülgut. Ausgestattet mit der MEIKO Technik zur Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir spart die M-iClean UL bis zu 21 %\* wertvolle und teure Energie.



#### Komfort-Optionen:

- MEIKO ComfortAir
   Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Wasserwechselprogramm
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

#### Einschubhöhe

H 435 mm

#### Abmessungen

H 820-855 mm, B 600 mm,

T 680 mm

Korbmaß

500 x 500 mm bis 600 x 500 mm

Korbleistung

bis zu 40 Körbe/h

# Der saubere Weg

# das MEIKO Flaschenspülsystem

- Hygienisch sicher gespülte Flaschen (entsprechend den Anforderungen der DIN 10511)
- deutliche Personal- und Zeiteinsparung verglichen zu manuellem Flaschenspülen
- Nachrüstbar für alle MEIKO M-iClean UM/UM+
- Wechselbetrieb zwischen Flaschen und normalen Spülgut mit nur wenigen Handgriffen in Sekunden möglich
- Geeignet für Glas- und Kunststoffflaschen bis zu einem Flaschendurchmesser von 114 mm und einer maximalen Höhe von 245 mm (M-iClean UM) bzw. 370 mm (M-iClean UM+). Die Flaschenöffnung sollte einen Duchmesser zwischen 18-80 mm haben.





# M-iClean UM+ / UL

mit Schrankunterbau und Untergestell

### Ergonomische und hygienische Erweiterungen

Schrankunterbauten und Untergestelle in Edelstahl schaffen mehr Platz und erhöhen den Bedienkomfort. Die gewonnene Fußbodenfreiheit erleichtert eine hygienische Reinigung des Arbeitsraums.

Schrankhöhe 400 mm Untergestellhöhe 150 mm



\*Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell. Sie sind als Maximalwerte ausgewiesen und beziehen sich auf Einsparungen bei Verwendung der Wärmerückgewinnung ComfortAir.

# M-iClean H mit Haubenautomatik – Mehr Ergonomie und Gesundheit



# M-iClean H - Effizienz, Ressourceneinsparung und perfekte Spülergebnisse

Das einzigartige MEIKO Ergonomie-Konzept: Das einfachere, viel bequemere Be- und Entladen und das ergonomische Bedienkonzept der *M-iClean H* schont den Rücken und die Muskulatur des Personals.

Die *M-iClean H* erkennt selbstständig, wann Sie mit dem Beladen der Maschine fertig ist. Dann schließt sich die Haube automatisch und das Programm startet – ganz ohne Berührung, Wuchten, Zerren oder Ziehen.



Einfaches und bequemes Be- und Entladen



Sanftes Antippen öffnet und schließt die Haube bei manuellem Betrieb



Spart überflüssige Handgriffe: die automatische Korberkennung



Jetzt ist kurz Zeit für andere Aufgaben. Die Fortschrittsanzeige auf dem leichtverständlichen und leicht zu erreichenden Bedienpanel zeigt, wie viel Zeit.

Mit Programmende fährt die Haube lautlos nach oben. Und auf dem Trockentisch verschwindet aus Gläsern und Schalen auch noch der letzte Tropfen Spülwasser. Alles was also zu tun bleibt: Einräumen, ausräumen, fertig. Besonders ergonomisch: das flexible Bedienpanel. Das ist genau da positioniert, wo es gebraucht wird – direkt auf Augenhöhe. Kein Bücken, kein Verrenken, kein umständliches Drumherumlaufen. Es kann rechts oder links an der Maschine montiert werden – oder individuell im Arbeitsbereich.

Angepasste Arbeitshöhen, flexible Bedienelemente, intuitive und leichte Bedienbarkeit – das MEIKO Ergonomiekonzept realisiert eine Vision: Spülen ohne Mühe und Kraftanstrengung mit größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.





Reichlich Platz unter der Haube. Ob als Einkorb- oder oder als geräumige Doppelkorbversion: Unter der Haube der *M-iClean H* ist reichlich Platz für alles Große oder Sperrige. So spült die Maschine problemlos alles von Gläsern und Geschirr, bis zu Pfannen und Blechen hygienisch rein und blitzblank sauber.

Benutzerfreundlich und selbsterklärend: Das blaue Bedienkonzept. Alles was blau gekeinnzeichnet ist, darf man herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen. Ob alles wieder richtig eingesetzt ist, überwacht die *M-iClean H* automatisch.





**Quality made by MEIKO:** Edelstahl statt Kunststoff, innovative Spitzentechnik und Design für höchste Funktions- und Investitionssicherheit.





### **Ergonomie spart Zeit und Kosten:**

- effiziente Prozesse und Automatisierung verkürzen Spülzeiten
- schnelle Trocknung und Wiederwendung des Geschirrs
- ergonomisch eingerichtete Spülbereiche schonen die Mitarbeiter und können Arbeitsausfällen entgegen wirken
- bessere Arbeitsplatzbewertung
- fühlbar besseres Raumklima durch geringere Abgabe von Wärme und Wrasen
- Senkung der Betriebskosten dank technischer Lösungen

M-iClean H: leicht zu bedienen und wirtschaftlich

# M-iClean H mit Haubenautomatik – Spültechnik, die Zeit spart und die Arbeitskraft erhält

# M-iClean HM

#### Bedien- und Wirtschaftswunder

Leichteres Arbeiten, verkürzte Spülzeiten, besseres Raumklima und optimale Spülergebnisse dank ausgeklügelter Technik. Mit flexiblem Display, Komfort-Haubenautomatik und blauem Bedienkonzept.

#### Komfort-Optionen:

- PowerWash (3 Pumpenmotorleistungen)
- AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- Abwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie (Abb.)
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

#### Durchschubhöhe

H 505 mm

#### Abmessungen

H 2080 mm, mit MEIKO AirConcept H 2180 mm B 635 mm, T 750 mm

#### Korbmaß

#### 500 x 500 mm Korbleistung

bis zu 60 Körbe/h

# M-iClean HL

#### Speziell für große Durchschubhöhen

Ergonomisch und sicher arbeiten mit einer Durchschubhöhe von 560 mm, und einem Korbmaß von 500 x 500 mm bis 650 x 500 mm. Die Haubenspülmaschine M-iClean HL überzeugt mit innovativer Technologie und Bestwerten für Schnelligkeit und Hygiene. Sie spült Geschirr, Körbe, Töpfe und Sperriges sauber und mühelos mit PowerWash als Standardausstattung.

#### Komfort-Optionen:

- AirConcept Abluft-WärmerückgewinnungAbwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

## Durchschubhöhe

H 560 mm

#### Abmessungen

H 2190 mm, mit MEIKO AirConcept H 2235 mm B 735 mm, T 750 mm

#### Korbmaß

500 x 500 mm bis 650 x 500 mm

#### Korbleistung

bis zu 60 Körbe/h







# M-iClean HXL

#### Doppelt groß in Leistung und Komfort

Unter der geräumigen Doppelhaube der *M-iClean HXL* ist Platz für zwei Spülkörbe. Damit spült die Maschine problemlos Gläser, Besteck und Geschirr aber auch sperrige Ladungen wie Töpfe, Pfannen und Bleche. Einmalig kräftesparend und mit höchster Wirtschaftlichkeit können bis zu 120 Körbe pro Stunde gespült werden (Basis Programmlaufzeit für Geschirr 60 Sekunden).

#### Komfort-Optionen:

- · PowerWash (3 Pumpenmotorleistungen)
- AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung (Abb.)
- Abwasser-Wärmerückgewinnung
- Wärmerückhaltung
- Wasserwechselprogramm
- Trocknungsmodul
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner

#### Durchschubhöhe

H 505 mm

#### Abmessungen

H 2080 mm, mit MEIKO AirConcept H 2180 mm B 1180 mm, T 750 mm

#### Korbmaß

2x (500 x 500 mm)

#### Korbleistung

bis zu 120 Körbe/h

# Spülen ohne Nachpolieren mit dem vollintegrierten MEIKO GiO-MODUL

Das MEIKO *GiO-MODUL* – die MEIKO Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der *M-iClean H* vollintegrierter Bestandteil (optional). Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das MEIKO *GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse ohne dass nachpoliert werden muss.



# Die Vorteilspakete\*:

- EnergiePur-Paket\*\*
- WohlfühlKlima-Paket
- GlanzWunder-Paket
- Über die Preisvorteile der Vorteilspakete und deren Kombinationsmöglickeiten informieren wir Sie gerne. Fragen Sie ihren Vertriebs- und Servicepartner.
- \*\* nicht für *M-iClean HXL* erhältlich

# Multifunktions-Spültechnik – volle Spül-Power für Spülgut jeder Art



Die extrem robuste Bauweise in Verbindung mit reversierenden Waschrohren und einem besonders hohen Wassserdruck machen kurzen Prozess mit hartnäckigen Anschmutzungen und "toten Winkeln". So bleibt nichts unerreicht.

# **MEIKO M-iClean PF-S**

#### Alleskönner auf kleinstem Raum

MEIKO *M-iClean PF-S* bündelt die gesamte Power einer Premium-Utensilienspülmaschine auf weniger als 1 m<sup>2</sup> Stellfläche. Dennoch findet auch sperriges Spülgut in der großen Waschkammer Platz: "Passt nicht" war einmal, also nutzen Sie Ihre vorhandenen Lücken und Freiräume.

#### Komfort-Optionen:

- · AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie
- Drittes Dosiergerät inkl. Sauglanze für Schaumstopper
- in Korb integrierter Niederhalter
- Wasserwechselprogramm (mit Teilwasserwechsel-Funktion)
- Sauglanzen mit Leerstandsüberwachung
- Private Label 2.0 individuelle Gestaltung von Startbildschirm und Bildschirmschoner
- Thermische Desinfektion Thermolabel 71°

#### Einschubhöhe

H 830 mm

## Abmessungen

H 1868 mm (2271 mm mit AirConcept), B 775 mm, T 898 mm

Korbmaß
608 x 700 mm

Korbleistung
bis zu 30 Körbe/h



Der Niederhalter\* ist jetzt fest integriert. Bei leichtem Spülgut wird er einfach heruntergeklappt, damit alles an Ort und Stelle bleibt. Das sorgt auch bei hohem Waschdruck für Hygienesicherheit. Danach wird er genauso einfach wieder hochgeklappt. Und solange er nicht gebraucht wird, bleibt er auch genau in dieser Position.

Kein Einbau, kein Ausbau, kein Zwischenlagern.

optional verfügbar

Mehr Ergonomie und Arbeitserleichterung: Für den freien Zugang zur Waschkammer lässt sich die Fronttür in Sekundenschnelle abklappen. Das ermöglicht eine ergonomische Reinigung des Innenraums und eine unkomplizierte Wartung.



# **DV 270.2**

## Für den multifunktionalen Spül-Einsatz

Die Haubenspülmaschine DV 270.2 reinigt hygienisch und wirtschaftlich Töpfe, Behälter, Gastronormbehälter, Fleischformen, Platten, Container, Arbeitsgeschirre und anderes schwierig zu reinigendes Spülgut. Lässt dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance.

## Komfort-Optionen:

- Haubenautomatik mit separater Taste für Haubenöffnung und -schließung
- Punkt2 AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie

#### Durchschubhöhe

H 650 mm

#### Abmessungen

H 2392 mm, mit Punkt2 AirConcept H 2510 mm B 1490 mm, T 995 mm

#### Korbmaß

1310 x 690 mm

#### Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h



#### Viel Spül-Power auf kleinem Raum

Die Topf- und Utensilienspülmaschine FV 130.2 arbeitet mit einem reversierenden Waschsystem, kombiniert mit funktionalem Dreharm-Klarspülsystem. Sie wird gesteuert mit MIKE 2, einer vollelektronischen MEIKO Steuerung. In der Spülkammer ist viel Platz für Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Bleche, Arbeitsgeschirre, Kisten für den Transport von Lebensmitteln und vieles mehr.

## Komfort-Optionen:

- Punkt2 AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie

# Einschubhöhe

H 740 mm

# Abmessungen

H 2185 mm, B 1030 mm, T 895 mm Korbmaß

#### 850 x 700 mm

Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h



# FV 250.2

#### Spül-Power in XXL

Die Topf- und Utensilienspülmaschine FV 250.2 mit größeren Abmessungen bietet noch mehr Platz im Innenraum und mehr Leistung z. B. für drei Transportkörbe nebeneinander oder für noch größere, schwierig zu reinigende Backbleche, Töpfe, Arbeitsgeräte. Auch in schwachen Auslastzeiten ist wirtschaftliches Spülen möglich.

## Komfort-Optionen:

- Punkt2 AirConcept Abluft-Wärmerückgewinnung
- MEIKO GiO-MODUL-Technologie

# Einschubhöhe

H 890 mm

#### Abmessungen

H 2490 mm, B 1490 mm, T 895 mm

#### Korbmaß

1310 x 700 mm Korbleistung

bis zu 30 Körbe/h







Für nachhaltig hygienische und überzeugende Spülergebnisse empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygieneprodukte von **MEIKO** ACTIVE.

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

**MEIKO (Suisse) AG** · Industriestrasse  $9 \cdot 8117$  Fällanden, Schweiz Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

Hersteller

**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr.  $3 \cdot 77652$  Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com